



Dialog 4106 Basic, Dialog 4147 Medium, Dialog 4187 Plus

Ericsson MX-ONE™ Telefonculuk Sistemi ve
Ericsson MD110 için Analog Telefonlar

Hızlı Başvuru Rehberi

Hızlı Başvuru Rehberi, temel özelliklerin kullanımıyla ilgili kısa tanımlamalar sunar. Geçerli tüm fonksiyon ve özelliklerle ilgili daha fazla bilgi için, lütfen ilgili Kullanım Kılavuzuna bakınız.

Tam Kullanım Kılavuzu, Enterprise Telefon Araç Kutusu CD'sinde ve <http://www.ericsson.com/enterprise/library/manuals.shtml> sitesinde elektronik formatta geçerlidir.

Serbest Oturum¹

Sisteme Giriş: *11* Yetki kodu
* Kendi abone no. #
Sistemden Çıkış: #11#

Çağrılar Cevaplama

Cevapla:
Başka bir abonede
(Çağrı toplama): Çağrı zil sesi abone 8
Fransa: 4; İsveç: 6

İkinci çağrıyı cevaplama:

Çağrı sonlandırma:

Arama Yapma

Dahili Çağrılar: Harici No.
Harici Çağrılar: Harici hat kodu ve No.
Çevir sesini bekleme:

(Dialog 4187)

Kişisel Hızlı

Arama Numarası: *(0-9)
Finlandiya: *(1-9); İsveç: (0-9) #

Fonksiyon tuşuyla

Arama: Önceden programlanan tuşa
basınız, örneğin Head office

Son Numara Tekrarı:

Herhangi bir numara: (Dialog 4106/4147)

Harici numara: ***

Finlandiya, İsveç: **0

Çağrı Listesinden çağrıları tekrar arama (Dialog 4187): (Çağrı Listesindeki numaraları taramak için ok tuşlarını kullanın)

Sorgulama

Devam eden

Görüşme: 3. tarafı arayın

İlk çağrıya geri dönüş: 2

İsveç: R

Geri Dönme: 2

İsveç: R

Transfer

Devam eden

görüşme:

Sorgulama yapın

(Cevaptan önce ya da sonra)

Konferans

Devam eden görüşme: Sorgulama yapın 3
(Cevaptan sonra)

Mute (Sessize alma)

Çalıştırma/İptal Etme:

(Dialog 4106) (Dialog 4147)

(Dialog 4187)

Eller Serbest

Sadece Dialog 4187:

Çalıştırma: (Çağrıyı sonlandırmak için tuşuna basın.)

Ahizeye geri dönüş:

Grup Dinleme (Hoparlörle görüşme)

Sadece Dialog 4147:

Çalıştırma/İptal Etme:



Çağrı Bekliyor

Çalıştırma: 5 (Meşgul sesinde) Hatta bekleme
Finlandiya ve Fransa: 6, İsveç: 4



Geri Arama

Çalıştırma: 6 
Finlandiya, Fransa, İsveç: 5

Tek geri arama

İptali:  #37* Harici No. # 



Tüm geri aramaların

İptali:  #37# 

Araya Girme

Çalıştırma: 4 (Meşgul sesinde) Hatta bekleme
Fransa, İsveç: 8


Bekletme

Çalıştırma:  

Kendi abonemizdeki çağrışı

tekrar başlatma: 



Başka bir abonedeki çağrışı

Tekrar başlatma:  Çağrının bekletmeye
alındığı aboneyi arayın 8

Fransa: 4; İsveç: 6

Yönlendirme

Kendi abonemizden komut verme:

 *21# 
U.K.: *2#




İptal Etme:  #21# 
U.K.: #2#

Dahili Beni Takip Et



Kendi abonemizden:  *21* Yeni abone no. *

İptal Etme:  #21# 



Cevaplama pozisyonundan tekrar yönlendirme:

 *21*
 Kendi abone no. * Yeni Abone No #


Cevaplama pozisyonundan iptal etme:

 #21* Kendi abone No. # 



Harici Beni Takip Et

Komut verme:  *22# Harici hat kodu ve
No. # 

İptal Etme:  #22# 


Kişisel Numara¹

Kendi abonemizden profil değiştirme ya da
çalıştırma:


 *10* (1-5) # 

İptal Etme:  #10# 

Sesli Mesaj¹



Mesaj kutunuza giriş:  Sesli mesaj kutu no ve
kayıtlı talimatları takip ediniz.



Ücretlendirme Kodu¹



Yeni harici çağrı:  *61* Ücretlendirme
kodu # Harici hat kodu ve No.

Fonksiyon tuşlarının programlanması

Numara programlama ya da değiştirme



Dialog 4106:  
Programlanabilir tuşa basın Numarayı Çevir

Dialog 4147:  Program
Programlanabilir tuşa basın Numarayı Çevir
Program 

Dialog 4187:  Programlanabilir tuşa basın
Numarayı Çevir  (İkinci seviyeye numara
kaydetmek için, programlanabilir tuşa iki kez
basınız)

Yerinde Bulunmama Bilgisi¹

Komut verme:

Geri dönüş tarih/saati ile:  *23* Yerinde
bulunmama kodu * Tarih/Saat #  (Veri sırası
sisteme bağlıdır)



Geri dönüş tarih/saati olmaksızın:

 *23*
Yerinde bulunmama kodu #

İptal Etme:  #23# 

Genel İptal

Aktif tüm özellikleri iptal etme:

 #001# 

¹ Özellik opsiyonel olabilir.